

# XR9001:スタンドPF用 蛍光管15型LEDリングライト

## 【特徴】

- ・ 15型蛍光灯の代替として使用できるLEDランプです。
- ・ 高いエネルギー効率と長寿命を備え、環境負荷の低減に貢献します。
- ・ 従来の蛍光灯に比べて9Wと消費電力が少なく、電気代の節約にも効果的です。
- ・ 取り付けは簡単です。PFスタンド下面部のグローランプを外し、蛍光灯と同じ要領で装着してください。
- ・ 特別な工具や工事は不要で、スムーズに交換できます。

<商品画像：XR9001>

<PFスタンド参考画像：DSZ-44PF15-260>



## 【仕様】

型式	XR9001
品名	15型LEDリングライト
消費電力	9W
発光色	昼光色 (6000K)
口金	G10q

## 【安全上の注意】

※本製品はPFスタンド用蛍光灯（FCL15）を対象としたLEDランプです。

一般照明器具では安定器の仕様が異なるため、故障や発熱の原因となりますので使用しないでください。

※グローランプを外さずに点灯すると故障の原因となります。

**株式会社カートン**

〒252-0234 神奈川県相模原市中央区共和4-11-15

TEL：042-707-4402 FAX：042-707-4423 E-mail：kokunai@carton-opt.co.jp

