

2026 年 2 月 12 日

お取引先各位

株式会社 カートン

〒252-0234

神奈川県相模原市中央区共和 4-1-15

TEL : 042-707-4402 FAX : 042-707-4423

国内営業部 渡邊/野村



新商品 XR9001 15 型 LED リングライト (PF スタンド用) のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、このたび弊社では、新商品として 15 型 LED リングライト (PF スタンド用) を販売いたします。

PF スタンドの標準ランプである 15W 蛍光灯は引き続き販売しておりますが、本 LED リングライトへ付け替えてご使用いただくことも可能です。PF スタンドをご愛用いただいているユーザー様からのご要望にお応えする製品として、ご検討いただければ幸いです。

商品の詳細につきましては、別紙リーフレットをご高覧いただければ幸いです。

何卒ご検討賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

商品名 : 15 型 LED リングライト (PF スタンド用)

商品番号 : XR9001

仕 様 : 消費電力 9W

発光色 昼光色 (6000K)

口金 G10q

販売開始日 : 2026 年 2 月 12 日 (木)

以上

<お問い合わせ先>

担当 : 国内営業部 渡邊/野村

TEL : 042-707-4402

メールアドレス : kokunai@carton-opt.co.jp

XR9001:スタンドPF用 蛍光管15型LEDリングライト

【特徴】

- ・ 15型蛍光灯の代替として使用できるLEDランプです。
- ・ 高いエネルギー効率と長寿命を備え、環境負荷の低減に貢献します。
- ・ 従来の蛍光灯に比べて9Wと消費電力が少なく、電気代の節約にも効果的です。
- ・ 取り付けは簡単です。PFスタンド下面部のグローランプを外し、蛍光灯と同じ要領で装着してください。
- ・ 特別な工具や工事は不要で、スムーズに交換できます。

<商品画像：XR9001>

<PFスタンド参考画像：DSZ-44PF15-260>



【仕様】

型式	XR9001
品名	15型LEDリングライト
消費電力	9W
発光色	昼光色（6000K）
口金	G10q

【安全上の注意】

※本製品はPFスタンド用蛍光灯（FCL15）を対象としたLEDランプです。

一般照明器具では安定器の仕様が異なるため、故障や発熱の原因となりますので使用しないでください。

※グローランプを外さずに点灯すると故障の原因となります。

株式会社カートン

〒252-0234 神奈川県相模原市中央区共和4-11-15

TEL：042-707-4402 FAX：042-707-4423 E-mail：kokunai@carton-opt.co.jp

